

平勝合體!

補洞填縫



貼磚創作

易修泥

居家泥作修繕威能包

■ 使用說明

新舊水泥接著劑 125ml 原液	加入375ml水量拌勻成500ml接著劑，後塗抹於基材面，待約30分後再施作後續。
磁磚黏著超級膠泥 250g	加入適當水量（約60~70ml）拌勻後，塗抹於清潔之牆面，並微壓磁磚貼合。
磁磚防霉填縫泥 250g	加入適當水量（70~75ml）拌勻後，抹填於磁磚溝縫，待15~30分後清潔擦拭表面。
孔縫修補泥 250g	加入適當水量（40~45ml）拌勻後，填抹修補混凝土及磚造牆面之孔洞裂縫。

*上表為參考值，實際用量以現場施工為準

■ 適用範圍 居家小面積之「牆面孔洞裂縫修補、磁磚黏著填縫、泥作工藝創作等。



補洞 · 貼磚 · 填縫 · 創作
EASY REPAIR MORTAR POWER PACK



線上DM



潤泰精材_泰固美特耐





補洞



刷子清潔欲修補表面



$$375\text{ml} + \text{超強高強 接著劑} = 500\text{ml}$$

加入適當水量拌勻後塗抹於修補表面，待約30分後施作後續。



$$42\text{ml} + \text{孔縫 修補泥}$$

加入適當水量拌勻後，使用隨贈之塑鋼抹刀填抹修補混凝土及磚造牆面之孔洞裂縫。



填縫



刷子清潔欲填縫之縫隙



$$75\text{ml} + \text{防霉 填縫泥}$$

加入適當水量並攪拌均勻



使用隨贈之塑鋼抹刀填於磁磚溝縫，待15-30分後用海綿清潔擦拭表面即可。



貼磚



刷子清潔貼磚表面

$$375\text{ml} + \text{超強高強 接著劑} = 500\text{ml}$$

加入適當水量拌勻後塗抹於欲貼磚表面，待約30分後施作後續

$$68\text{ml} + \text{超強黏合 超級膠泥}$$

加入適當水量拌勻後，使用隨贈之塑鋼抹刀塗抹表面並貼磚，後續清潔並微壓磁磚貼合。



貼畢後再進行填縫程序即可



創作



事前準備DIY材料：



10CM杯墊

小馬賽克磚



使用貼磚及填縫工序，可隨心黏貼馬賽克拼貼，拼圖及杯墊等創作。



警告：

兒童必須在成年人直接監護下使用，如含小物件，不適用3歲以下兒童使用且應避免幼兒吞食窒息。



潤泰精密材料 RUENTEX MATERIALS

總公司：台北市八德路二段308號10樓
生產地：台灣 Made in Taiwan

TEL：(02)8161-9989 FAX：(02) 8161-9922
網址：www.rtm.com.tw